

**puroair**

PuroAir 100

# MANUAL DEL USUARIO

Copyright © 2025, PuroAir  
LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


# GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

1

## DESCARGUE LA APP:



Descargue de  
Google Play Store.



Descargue de  
Apple App Store.



2

## DESEMPAQUE EL PURIFICADOR:

Retire el purificador de su  
empaque cuidadosamente

3

## RETIRE EL EMPAQUE DEL FILTRO:

Localice la cubierta del filtro y retírela para tener  
acceso al filtro. Remueva el empaque de  
plástico del filtro, reinstale en la unidad y vuelva  
a colocar la tapa del filtro en su lugar.

4

## ENCIENDA Y SELECCIONE EL MODO:

Un sonido indica que la unidad está enchufada.  
Pulse el botón "Power" para encender la unidad. La  
luz de "Power" se iluminará y el modo (Mode) del  
ventilador a velocidad baja se activará por defecto.

5

## REGISTRE SU GARANTÍA:

Complete el registro de la garantía  
directamente en la app.

6

## CONÉCTESE A WI-FI:

Siga las instrucciones de la app para  
conectar su purificador al Wi-Fi.



# TABLA DE CONTENIDO

---

Configuración de la app PuroAir	5
Precauciones de seguridad	6

---

Información del producto	9
Ubicación del purificador de aire	10
Instalación del filtro	11
La función de los filtros	14
Las 3 etapas de filtrado	15
Cómo utilizar el purificador	17
Encendido del purificador	18
Modo reposo y Wi-Fi	19
Restablecer el filtro	19
Mantenimiento y limpieza	20
Resolución de problemas de la unidad	22
Resolución de problemas de la app	24
Un vistazo a nuestros productos	26
Garantía del producto	28



## CONFIGURACIÓN DE LA APP PUROAIR

Para obtener instrucciones adicionales sobre la configuración de la app, visite [getpuroair.com/pages/app-setup](http://getpuroair.com/pages/app-setup)



### Descargue la App PuroAir

Para descargar la app PuroAir, escanee el código QR o busque "PuroAir" en la Apple App Store o Google Play Store

### Abra la app, regístrese o inicie sesión

**Nota:** *Usted debe crear su propia cuenta de PuroAir para utilizar los servicios y productos de terceros, los cuales no funcionan con una cuenta de invitado.*

### Conectarse al Wi-Fi:

Mantenga pulsado el botón Wi-Fi de su dispositivo PuroAir de 10 a 15 segundos hasta que empiece a parpadear. Se activará el modo de enlace con Bluetooth.

A continuación, asegúrese de que su teléfono esté conectado a una red Wi-Fi de 2,4GHz y que tanto el Bluetooth como los servicios de localización estén activados. Abra la app y seleccione el dispositivo para empezar a enlazar. La app le guiará durante el resto del proceso.

### Para conectar su dispositivo PuroAir, asegúrese de lo siguiente:

- que su teléfono esté conectado a una red Wi-Fi de 2,4GHz y tenga activados los servicios de localización,
- que su teléfono esté a menos de 5 pies (1.5 m) del equipo PuroAir para enlazarlo con Bluetooth.

Una vez conectado, los servicios de localización pueden desactivarse.

#### Conecte con Amazon Alexa o Google Assistant

La app puede usarse para conectar su purificador de aire a Amazon Alexa™ o Google Assistant™. Siga las instrucciones en la app para configurar su asistente de voz.

**Nota:** *el usuario debe crear su propia cuenta de PuroAir para acceder a los asistentes de voz.*

#### Cambiar su red Wi-Fi

Para desconectar el Wi-Fi, mantenga pulsado el botón "Power" por 3 segundos hasta que parpadee el indicador de Wi-Fi. La configuración predeterminada del dispositivo se restaurará y lo desconectará de la app.

Para reconectar el dispositivo, siga las instrucciones para "añadir un dispositivo" de la app PuroAir.

# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar posibles lesiones, daños a la unidad o a las zonas circundantes, preste atención a las siguientes precauciones de seguridad.

Si el cable de alimentación está dañado, no intente repararlo en casa.

## ADVERTENCIA



No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas.



Antes de limpiar el purificador, verifique que la fuente de corriente esté desconectada.



Debe usar solo una fuente de corriente de 100-240V ~AC, 50/60Hz.



Conecte por completo el purificador de aire antes de encenderlo.

Si no se inserta por completo el enchufe en la toma, puede causar descargas eléctricas o recalentamiento.

No utilice enchufes dañados ni tomas de corriente sueltas.



No dañe el cable de alimentación o el enchufe.

Cuando use el purificador, no amarre los cables. El uso de cables dañados puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.

No corte, doble, pinche o hale los cables, ni coloque objetos pesados sobre los cables o enchufes.



Limpie el enchufe de alimentación con frecuencia.

Desconecte el enchufe de alimentación y límpielo con un paño seco (no use un paño húmedo).

Si no va a usar el aparato por largo tiempo, debe retirar el cable de alimentación.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas, no use partes de repuesto que no sean las recomendadas por el fabricante, tales como piezas hechas en casa con una impresora 3D.



Si necesita mover la unidad, desconéctela de la fuente de alimentación antes.

Mueva la unidad lentamente.

No mueva la unidad halando el cable de alimentación.

No mueva la unidad cuando esté funcionando, apáguela antes cambiarla de lugar.



No usar si:

El enchufe no funciona.

Si el cable de alimentación o el enchufe están anormalmente calientes.

Si se quema el fusible.

Si nota un olor a quemado, un sonido o vibración anormal.

Si nota algún fenómeno anormal o falla

## ADVERTENCIA



No desarme ni repare el purificador de aire sin autorización.



No coloque varillas ni objetos metálicos cerca o en la entrada y salida de aire.



No use benceno, tiner u otros solventes para limpiar el purificador de aire.



No use el purificador de aire en lugares con alta temperatura, humedad o en entornos húmedos, como un baño.



No use el purificador en una habitación fumigada con insecticidas.

Los residuos químicos pueden acumularse en la unidad y luego liberarse por la salida de aire, lo que puede ser peligroso.

Después de usar insecticidas, la habitación debe ventilarse por completo antes de usar el purificador de aire.



No permita que sustancias volátiles o combustibles, como el tabaco y las chispas, entren en el purificador.

---

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este aparato con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

No rocíe pintura, insecticida, alcohol etílico ni ningún otro agente químico sobre la superficie del aparato. Puede causar una grieta, una descarga eléctrica o un incendio. Si hay algún químico acumulado en la unidad se descargará por la salida de aire y se dispersará de nuevo en el espacio habitable. Asegúrese de ventilar bien la habitación si usa alguno de los productos químicos mencionados.

El purificador de aire no debe usarse en un entorno inflamable o combustible ni en ambientes con aire corrosivo.

Cuando la unidad esté encendida, no toque la entrada o salida de aire ni meta la mano o cualquier objeto en la salida de aire para evitar lesiones o daños al aparato. No se siente ni coloque objetos sobre la unidad.

El dispositivo está diseñado para su instalación en áreas interiores y secas. No fue diseñado para baños ni ambientes de alta humedad. Un uso inadecuado puede causar incendio, descarga eléctrica o fallas.


No modifique, desmonte ni repare el aparato ya que puede causar incendio, descarga eléctrica o fallas.

No use el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están rotos, dañados o defectuosos ya que pueden causar descargas eléctricas o incendios. No toque el cable de alimentación con las manos mojadas. El cable de alimentación solo debe ser reemplazado por el fabricante o por un profesional autorizado.

# INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

---

## ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



Incluye el adaptador de alimentación. Entrada del adaptador: 100-240 VAC, 50/60Hz


---

## UBICACIÓN DEL PURIFICADOR DE AIRE

Para obtener una circulación y filtración de aire óptimas, asegúrese de que la entrada y salida de aire del aparato estén a más de 8 pulgadas (20 cm) de cualquier obstáculo.

Mantenga el purificador de aire a 3 pies (1 metro) de distancia de otros aparatos eléctricos.

No obstruya la entrada o salida de aire para una ventilación adecuada y máxima eficiencia.




---

## INSTALACIÓN DEL FILTRO

### Paso 1

---


Retire todos los materiales de embalaje y ubique el aparato sobre una superficie seca, estable y nivelada.



### Paso 2

---


Retire la cubierta del filtro sosteniéndola por ambos lados para sacarla.



### Paso 3


---

Localice las pestañas a cada lado del filtro y sáquelo usando las pestañas.




#### Paso 4

Quite la bolsa de plástico que cubre el filtro, ¡no olvide este paso!




#### Paso 5

Vuelva a colocar el filtro dentro del purificador.



#### Paso 6

Alinee la tapa del filtro con la unidad. Una vez que la tapa se acerque lo suficiente a la unidad, los imanes la pondrán en su sitio.




- No utilice el purificador sin filtro.
- Antes de usar, verifique que la bolsa de plástico que cubre los filtros de repuesto haya sido retirada.
- Use solo filtros PuroAir originales en este purificador. Otros filtros pueden causar problemas operativos que limitan la eficacia de la unidad.



---

## LA FUNCIÓN DE LOS FILTROS

El aire filtrado fluye hacia el ambiente a través de la salida de aire.




El aire sin filtrar entra por la parte frontal de la unidad.

El aire sucio atraviesa el filtro, impidiendo que pasen los contaminantes, y el aire filtrado fluye hacia arriba a través del ventilador y hacia el ambiente.

---

## TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE TRIPLE PURIFICACIÓN



Filtro de  
separación  
previa



Filtro HEPA de  
alta eficiencia




Filtro de carbón activado  
CarbonTech™

---

Los filtros de alta eficiencia HEPA y el de carbón activado se combinan en un mismo filtro.



# CÓMO UTILIZAR EL PURIFICADOR




- |   |                              |   |                            |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Botón de encendido           | 6 | Indicador modo reposo      |
| 2 | Botón de modo                | 7 | Botón Wi-Fi                |
| 3 | Indicador de velocidad baja  | 8 | Botón restablecer filtro   |
| 4 | Indicador de velocidad media | 9 | Indicador cambio de filtro |
| 5 | Indicador de velocidad alta  |   |                            |



## LAS FUNCIONES EN DETALLE


### Encendido y apagado



#### Botón de encendido

Para encender la unidad, pulse el botón "Power". Escuchará una señal, la unidad comenzará a funcionar con el ventilador a velocidad baja y la luz del indicador se encenderá. Para apagar la unidad, vuelva a pulsar el botón "Power" y todas las luces se apagarán.

### Conexión a Wi-Fi




#### Botón Wi-Fi

Para empezar el modo de enlace, mantenga pulsado el botón Wi-Fi durante 3 segundos hasta que el indicador Wi-Fi empiece a parpadear. Luego siga las instrucciones de la app para conectar su dispositivo.

Cuando la unidad está encendida y conectada al Wi-Fi, se enciende la luz indicadora. La unidad se mantendrá conectada al Wi-Fi incluso si está apagada, siempre que esté enchufada a la corriente. Si la unidad se queda sin electricidad, intentará reconectarse una vez que se restablezca la energía.

## Modos de ventilador y reposo




### Botón de modo

Cuando se enciende por primera vez, el indicador de baja velocidad del ventilador se ilumina para indicar que el ventilador de la unidad funciona a baja velocidad. Pulsa el botón de "Mode" para alternar el ventilador entre baja, media, alta y reposo.

### Modo reposo

Cuando se activa el modo reposo, la luz indicadora se pondrá tenue, todas las demás luces se apagarán y el ventilador se ajustará a una velocidad más baja. Para salir del modo reposo, pulse cualquier botón, el indicador de reposo se apagará y la unidad pasará a la velocidad baja del ventilador.

## Función del filtro



### Botón del filtro

Su unidad tiene un contador que mide la vida útil del filtro. Cuando llegue el momento de cambiar el filtro, la luz indicadora de cambio de filtro se encenderá en rojo y comenzará a parpadear. Una vez cambiado el filtro, mantenga pulsado el botón "Filter" durante 3 segundos para reiniciar el conteo de vida útil.

# MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



Desconecte el enchufe de alimentación antes de limpiar la unidad.

No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido.

No use abrasivos ni agentes de limpieza corrosivos.

El filtro no se puede lavar.

## Limpieza del purificador

---

Limpie con frecuencia el interior y el exterior del cuerpo del purificador para evitar la acumulación de polvo.

- Use un paño suave y seco para limpiar el polvo del purificador.
- Limpie la entrada y salida de aire con un trapo limpio y seco.





# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA UNIDAD

## ¿Preguntas o inquietudes?

Nuestro equipo en USA está listo para ayudarle.

Envíe un correo a [help@getpuroair.com](mailto:help@getpuroair.com) o llame al +1 (866) 552-9322



Estado	Posibles causas	Posible solución
La unidad no enciende	El enchufe de alimentación no está en su lugar	Saque el enchufe y vuelva a conectar en la corriente. Verifique que el otro lado del enchufe esté bien conectado a la unidad.
	El enchufe o cable de alimentación está dañado	Contáctenos en <a href="mailto:help@getpuroair.com">help@getpuroair.com</a>
El ventilador no funciona	La unidad no está encendida	Conecte la corriente y encienda la unidad de nuevo
	El motor está dañado	Contáctenos en <a href="mailto:help@getpuroair.com">help@getpuroair.com</a>
	El motor está suelto o hay partículas extrañas dentro de la unidad	Contáctenos en <a href="mailto:help@getpuroair.com">help@getpuroair.com</a>
Bajo rendimiento de la purificación o baja capacidad	No se reemplazó el filtro	Cámbielo por un filtro nuevo. Recuerde pulsar y sostener el botón de "Filter" por 3 segundos para reiniciar el conteo de la vida útil del nuevo filtro.
	La entrada o la salida de aire de la unidad está bloqueada	Use un paño suave y seco para limpiar cualquier exceso de partículas. Si no funciona, contáctenos en <a href="mailto:help@getpuroair.com">help@getpuroair.com</a>
	El embalaje plástico del filtro no se ha retirado	Quite el envase de plástico de la pantalla del filtro para utilizarlo
	No hay la separación ni el espacio adecuado alrededor de unidad para ventilarla	Compruebe que la entrada y la salida de aire de la unidad no estén a menos de 8 pulgadas (20 cm) de cualquier obstáculo
	No hay filtro en la unidad	Asegúrese de que el filtro esté colocado en la unidad en la posición indicada. Utilice solo filtros originales PuroAir para un óptimo rendimiento
	La cobertura esperada de áreas es mayor que la especificada	Revise si el área de la habitación utilizada coincide con las especificaciones del área del purificador

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA APP

## EL PURIFICADOR DE AIRE NO SE CONECTA CON LA APP

### 1. COMPRUEBE LA CONEXIÓN WI-FI

*Asegúrese de que el Wi-Fi esté activado:* Verifique que el Wi-Fi tanto de la unidad como del teléfono o tableta estén encendidos.

*Compruebe el estado de la red:* Asegúrese de que la red Wi-Fi funciona correctamente y que otros dispositivos puedan conectarse a ella.

*Intensidad de la señal:* Asegúrese de que el dispositivo esté dentro del alcance del *router* y que no haya obstrucciones físicas ni interferencias de otros dispositivos.

### 2. VERIFIQUE LA COMPATIBILIDAD DE LA APP CON EL DISPOSITIVO

*Versión de la aplicación:* Asegúrese de que la aplicación esté actualizada. Visite la tienda de aplicaciones para comprobar si hay actualizaciones.

*Compatibilidad del dispositivo:* Confirme que su teléfono o tableta es compatible tanto con la app como con el producto Wi-Fi.

### 3. REINICIE LOS DISPOSITIVOS

*Reinicie el Wi-Fi de la unidad:* Apague la unidad, espere unos segundos y luego enciéndalo de nuevo.

*Reinicia el router:* Reinicie el router para restablecer la conexión.

*Reinicie el dispositivo móvil:* Reinicie su teléfono o tableta.

### 4. REVISE LA CONFIGURACIÓN DEL WI-FI

*Selección de red:* Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la red Wi-Fi correcta (por ejemplo, 2,4 GHz frente a 5 GHz, ya que algunos dispositivos pueden funcionar solo en una banda de frecuencia).

*Contraseña de Wi-Fi:* Compruebe que la contraseña de Wi-Fi sea la correcta tanto en la app como en el dispositivo. No SSID oculto: Asegúrese de que la red Wi-Fi no esté oculta. Si es así, introduzca manualmente el SSID en la app. Es necesario que restablezca la configuración de red en su teléfono o tableta. Tenga en cuenta que al hacerlo se eliminarán las redes Wi-Fi guardadas.

### 5. PERMISOS DE LA APP

*Servicios de localización:* Asegúrese de que los servicios de localización estén activados en su dispositivo móvil, ya que algunas aplicaciones lo requieren para localizar y conectarse a dispositivos Wi-Fi.

*Permisos:* Asegúrese de que la aplicación tenga los permisos necesarios para acceder al Wi-Fi, la ubicación y otras funciones relevantes.

### 6. RESTABLECER CONFIGURACIÓN DE RED

*Olvidar red:* En su dispositivo móvil, olvide la red Wi-Fi y vuelva a conectarse.

*Restablecer la configuración de red:* Si el problema persiste, puede que necesite restablecer la configuración de red en su teléfono o tableta. Tenga en cuenta que al hacerlo se eliminarán las redes Wi-Fi guardadas.

### 7. REINSTALE LA APP

*Desinstale y reinstale:* Desinstale la app de su dispositivo móvil y luego reinstálela. Es posible que resuelva alguna falla de la aplicación.

### 8. RESTABLEZCA LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA DEL WI-FI

*Restablezca los valores predeterminados:* Si todo lo anterior falla, restablezca los valores de fábrica del Wi-Fi de la unidad. Para ello, mantenga pulsado el botón Wi-Fi durante 10 segundos. Tenga en cuenta que se borrarán todos los ajustes y la unidad volverá a su estado original.

### 9. COMPROBAR SI HAY INTERFERENCIAS

*Evite canales congestionados:* Asegúrese de que la red Wi-Fi no esté en un canal saturado, lo que puede causar problemas de conectividad.

*Minimice las interferencias:* Aleje el dispositivo de las fuentes de posibles interferencias, como microondas, teléfonos y otros dispositivos inalámbricos.

### 10. PÓNGASE EN CONTACTO CON SERVICIO AL CLIENTE

*Compromiso de PuroAir con el servicio al cliente:* Si el problema continúa, póngase en contacto con nosotros en [appsupport@getpuroair.com](mailto:appsupport@getpuroair.com) para obtener ayuda adicional. Podemos indicarle otros pasos de resolución de problemas o actualizaciones para su dispositivo.

# EL PURIFICADOR DE AIRE ESTÁ SIN CONEXIÓN

## 1. REVISE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Conexión de alimentación:* Verifique que el dispositivo esté correctamente enchufado y reciba energía. Compruebe que el enchufe funcione.

*Botón de encendido:* Verifique que el dispositivo esté encendido. Algunos dispositivos pueden tener un botón de encendido o interruptor físico.

## 2. VERIFIQUE LA CONEXIÓN WI-FI

*Estado del Wi-Fi:* Confirme que el router de Wi-Fi esté en línea y emitiendo señal. Compruebe si otros dispositivos pueden conectarse a la red Wi-Fi.

*Intensidad de señal:* Asegúrese de que la unidad esté dentro del alcance del router Wi-Fi. Si la señal es débil, acerque el dispositivo al router.

*Congestión de red:* Si varios dispositivos están conectados a la misma red, pruebe desconectar varios y vea si esto resuelve el problema.

## 3. DISPOSITIVOS DE REINICIO

*Reinicie el Wi-Fi de la unidad:* Apague la unidad, espere unos segundos y luego enciéndalo de nuevo.

*Reinicie el router:* Reinicie el router de Wi-Fi para actualizar la conexión.

*Reiniciar dispositivos conectados:* Reinicie cualquier otro dispositivo conectado a la red Wi-Fi para evitar que causen interferencias.

## 4. REVISE LA CONFIGURACIÓN DE RED WI-FI

*Nombre de la red (SSID):* Compruebe que el dispositivo esté conectado a la red Wi-Fi correcta, sobre todo si hay varias redes disponibles.

*Contraseña:* Verifique que se introduzca la contraseña correcta del Wi-Fi. Si la contraseña ha cambiado, debe actualizarla en el dispositivo.

*2,4 GHz vs. 5 GHz:* Algunos dispositivos solo funcionan en una red de 2,4 GHz. Verifique que el dispositivo esté conectado a la banda de frecuencia correspondiente.

## 5. INSPECCIONE LA CONFIGURACIÓN DEL ROUTER

*Visibilidad del SSID:* Asegúrese de que el SSID de la red Wi-Fi no esté oculto. Si es así, puede que tenga que introducir manualmente el SSID en la configuración del dispositivo.

*Filtrado de direcciones MAC:* Compruebe si el filtrado de direcciones MAC está activado en el router. Si es así, asegúrese de que la dirección MAC del dispositivo esté añadida a la lista de permisos.

*DHCP:* Revise que el DHCP esté habilitado en el router para asignar automáticamente direcciones IP a los dispositivos conectados.

## 6. ACTUALICE FIRMWARE Y SOFTWARE

*Firmware del dispositivo:* Compruebe si hay actualizaciones de firmware disponibles para el dispositivo. Actualice si es necesario. Firmware del router: Verifique que el firmware del router esté actualizado.

*Actualizaciones de la app:* Si la unidad se controla mediante una app, asegúrese de que la app esté actualizada a la última versión.

## 7. COMPRUEBE SI HAY INTERFERENCIAS

*Obstrucciones físicas:* Mueva la unidad para reducir cualquier obstrucción física entre la unidad y el router (por ejemplo, paredes, objetos metálicos).

*Interferencias inalámbricas:* Minimice las interferencias de otros dispositivos inalámbricos como microondas, teléfonos inalámbricos o monitores para bebés.

## 8. RESTABLEZCA CONFIGURACIÓN DE RED

*Olvidar y reconectar:* En el dispositivo, olvide la red Wi-Fi y luego vuelva a conectarse. Esto puede resolver problemas de conexión.

*Restablecer la configuración de red:* Si el dispositivo tiene la opción de restablecer la configuración de red, use esta función para borrar cualquier configuración antigua o dañada y luego reconéctese al Wi-Fi.

## 9. RESTABLEZCA CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

*Restaurar a los ajustes de fábrica:* Si el dispositivo aún permanece desconectado, restablezca los valores de fábrica para restaurarlo a su configuración original. Para hacerlo, mantenga pulsado el botón Wi-Fi durante 10 segundos. Esto solo debería hacerse como último recurso, ya que borrará todos los ajustes y datos actuales.

## 10. COMPRUEBE LA CONEXIÓN A INTERNET

*Estado del ISP:* Verifique que su proveedor de internet (ISP) no tenga interrupciones de servicio. Si hay algún problema conocido, espere a que se restablezca el servicio.

## 11. CONTACTE A SERVICIO AL CLIENTE

*Servicio técnico del fabricante:* Si ninguno de los pasos anteriores funciona, póngase en contacto con nosotros en [appsupport@getpuroair.com](mailto:appsupport@getpuroair.com) para obtener ayuda adicional. Podemos indicarle otros pasos de resolución de problemas o actualizaciones para su dispositivo.

# UN VISTAZO A NUESTROS PRODUCTOS:

## PURIFICADORES DE AIRE



PuroAir 130i



PuroAir 240



PuroAir 400

## FILTROS DE AIRE DE REPUESTO:



Filtro PuroAir 130i



Filtro PuroAir 240



Filtro PuroAir 400



Filtro HVAC MEGA

# ¿HORA DE CAMBIAR SU FILTRO DE AIRE?

Adquiera los filtros de repuesto en [Walmart.com](https://www.walmart.com)

## Filtros PuroAir genuinos

Los filtros PuroAir son filtros de alto rendimiento diseñados y probados para filtrar polen, polvo, caspa de mascotas, humo, olores y más.

## Ahorros:

Cada filtro que recibe a través de la suscripción viene con un descuento, ahorrándole dinero en comparación con las compras puntuales.

## Sin preocupaciones:

No hace falta que recuerde cuándo debe pedir los filtros: llegan a su puerta justo cuando los necesita.

## Manejo flexible:

Puede saltar las entregas o ajustar su programa de envío en cualquier momento según sus necesidades.

Pida su  
filtro hoy  
mismo






# INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

¡Felicitaciones por la compra de su purificador PuroAir! Respaldamos la calidad de nuestros productos y nos complace ofrecerle tranquilidad con nuestra garantía de cobertura integral.


## Garantía **limitada** de purificadores:

Todos los purificadores PuroAir comprados directamente o a través de nuestros agentes autorizados incluyen una garantía de 2 años, con registro previo. Esto cubre cualquier defecto o problema de su unidad durante dos años a partir de la fecha de compra.

**Registre su garantía gratis de 2 años**



Para más información, póngase en contacto con nosotros en [help@getpuroair.com](mailto:help@getpuroair.com)




## Garantía de por vida de los purificadores:

Por nuestros clientes leales, vamos aún más lejos. Con una suscripción de filtros activa, su purificador está cubierto por nuestra exclusiva Garantía de por Vida. Esto significa que mientras se mantenga su suscripción de filtros, el purificador está protegido contra cualquier defecto o problema.

*Nota: Para obtener los beneficios de la Garantía de por Vida, los usuarios deben presentar detalles de su pedido o un recibo de la suscripción activa de filtros.*

Para más información, póngase en contacto con nosotros en [help@getpuroair.com](mailto:help@getpuroair.com).



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la que pueda causar un funcionamiento no deseado.



Cumple con los límites de emisión de ozono de California.  
Certificación CARB.



